


# HI 711

## Celkový chlór



Milý zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali produkt Hanna Instruments. Prosím, prečítajte si pozorne tento inštruktážny manuál pred použitím prístroja. Ak máte záujem o ďalšie technické informácie, neváhajte a kontaktujte nás na [info@shopakva.sk](mailto:info@shopakva.sk)

### Úvodná kontrola


Vyberte prístroj z baliaceho materiálu a pozorne ho prezrite, aby ste sa ubezpečili, že nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. V prípade poškodenia kontaktujte svojho predajcu. HI 711 je dodávaný s:

- dvomi vzorkovacími kyvetami s čapičkami
- šiestimi práškovými činidlami pre celkový chlór
- 1 x 1.5V AAA batériou
- inštruktážnym manuálom

### Technická špecifikácia

<b>Rozsah</b>	0,00 do 3,50 ppm
<b>Rozlíšenie</b>	0,01 ppm
<b>Správnosť</b>	±0,03 ppm ± 3% z meranej hodnoty @25°C
<b>Typická EMC odchyľka</b>	±0,01 ppm
<b>Zdroj žiarenia</b>	Svetlo emitujúca dióda @525 nm
<b>Detektor</b>	Silikónová fotocela
<b>Metóda</b>	Podľa USEPA 330,5 metódy. Reakcia medzi prítomným chlóróm a DPD reagentom spôsobí ružové zafarbenie roztoku.
<b>Pracovné prostredie</b>	0 do 50°C max. relatívna vlhkosť 95%
<b>Typ batérie</b>	1x 1,5V AAA
<b>Funkcia vypnutia</b>	Automatická po 2 minútach nečinnosti a 10 sekundách po meraní.
<b>Rozmery/hmotnosť</b>	81,5 x 61 x 37,5 mm / 64g

### Funkčný popis



1. Kryt proti prachu
2. Kyveta s čapičkou
3. Držiak kyvety
4. LCD displej
5. Tlačítko

### Chyby a upozornenia:



Príveľa svetla na vykonanie merania. Skontrolujte prípravu kyvety so slepým pokusom.




Málo svetla na vykonanie merania. Skontrolujte prípravu kyvety so slepým pokusom.



Zamenená kyveta so vzorkou a slepým pokusom.



Blikajúci indikátor "0.00" upozorňuje na nižšiu absorbciu vzorky ako má slepý pokus. Skontrolujte postup a uistite sa, že používate rovnakú kyvetu pre slepy pokus a vzorku



Blikajúca hodnota maximálnej koncentrácie indikuje hodnoty merania mimo rozsah. Koncentrácia vzorky je mimo rozsah: zriedte vzorku a znova zmerajte.




Batéria je skoro vybitá. Je potrebné ju vymeniť čo najskôr.




Batéria je vybitá a musí byť vymenená. Po zobrazení tohoto indikátora sa preruší normálna činnosť testera. Vymeňte batériu a reštartujte tester.

## Meranie:

Zapnite prístroj stlačením tlačítka. Po zobrazení všetkých segmentov zostane na displeji indikátor "C.1", "Add" a blikajúci indikátor "Press". Teraz je prístroj pripravený na meranie.



Naplňte kyvetu 10 mL nezreagovanej vzorky a uzavrite ju. Vložte kyvetu do prístroja a zatvorte viečko.



Stlačte tlačítko. Prístroj je vynulovaný, keď sa zobrazí indikátor "Add", "C.2" a blikajúci indikátor "Press".



Vyberte kyvetu, otvorte ju a pridajte obsah jedného vrecka s činidlom HI 711-25. Uzavrite kyvetu a jemne pretrepávajte 20 sekúnd. Vložte kyvetu do prístroja.



Stlačte tlačítko a podržte ho, až kým sa nezobrazí časovač na displeji.



Prístroj priamo zobrazí koncentráciu celkového chlóru v ppm a automaticky sa vypne po 10 sekundách.



## Tipy pre správne meranie:

- Vzorka nesmie obsahovať odpad.
- Pred vložením kyvetu do prístroja sa uistite, že je zvonka suchá, bez otláčkov prstov, oleja a špíny. Pred vložením ju pretrite pomocou HI 731318 alebo inou suchou handričkou.
- Pri pretrepávaní sa môžu vytvoriť bubliny, ktoré spôsobujú vyššie namerané hodnoty. Na získanie správnych výsledkov odstráňte bubliny jemným pootočením kyvetu alebo poklepávaním po kyvetu.
- Po pridaní činidla nenechávajte zreagovanú vzorku dlho stáť. S odstupom času sa stráca správnosť merania.
- Po odčítaní je dôležité okamžite vyliať vzorku, inak hrozí možné trvalé zafarbenie skla.

## Starostlivosť o batériu:

Pre dlhšiu výdrž batérie sa tester vypína po 2 minútach nečinnosti a 10 sekundách po meraní. Jedna batéria vydrží minimálne 5000 meraní, v závislosti od úrovne svetla. Pri zapnutí sa zobrazí "bAt", ak je stav batérie na 10 %. Keď je batéria vybitá a prístroj nemôže správne merať, zobrazí sa "bAd", potom "bAt" a následne sa prístroj vypne. Na reštartovanie testera je potrebná nová batéria.

## Výmena batérie:

- Vypnite prístroj podržaním tlačítka (až kým sa nevypne).
- Vyberte kryt batérie pomocou skrutkovača.



- Vyberte starú batériu a vložte novú.
- Vložte kryt batérie a zaskrutkujte ho.

## Príslušenstvo:

### Sada činidiel

HI 711-25 Činidlá pre 25 testov celkového chlóru

### Ďalšie príslušenstvo

HI 740028 1.5V AAA batérie (4 ks)

HI 731318 Handričky na utieranie kyviev (4 ks)

HI 731321 Sklenené kyvety (4 ks)

HI 731225 Kyvetové čapičky pre checker HD (5 ks)

HI 93703-50 Roztok na čistenie kyviev (230 mL)

## Odporúčania pre užívateľov:

Pred použitím prístroja sa presvedčte, že je vhodný do prostredia, v ktorom ho chcete používať.

Používanie týchto prístrojov môže spôsobiť neprijateľné rušenie ďalších elektronických zariadení.

Ľubovoľné zmeny vykonané na zariadení užívateľom môžu znížiť EMC výkon daného zariadenia.

Aby ste sa vyhli poškodeniu alebo popáleniu, nekladajte dané zariadenie do mikrovlnnej trúby a neuskladňujte ho v nebezpečnom prostredí.

[www.shopakva.sk](http://www.shopakva.sk)

